

Установка модели ТТВ -15АХ

1. Выньте осушитель и кронштейн крепления из коробки.
2. Определите место установки на стене, просверлите отверстия для крепления держателя осушителя, глубиной 60 мм. Вставьте в отверстие дюбель, и закрепите шурупами, входящими в комплект поставки держатель осушителя.
3. Проверьте с помощью уровня что держатель установлен ровно.
4. Закрепите держатель осушителя.
5. Проверьте, надежность крепления держателя.
6. Уберите с осушителя пленку.
7. Поднимите осушитель и прислоните его к стене для отметки на стене крепёжных отверстий, см. п. 2.
8. Просверлите отверстия для крепления осушителя.
9. Закрепите осушитель на стене.
10. Электропитание должно быть связано с предельным блоком, установленным на скобке, поддерживающей компрессор. коричневая краснота (красный цвет), чтобы жить, синий чёрный к нейтральному и земля к гвоздику обеспечила.
11. Электропитания должен быть подключен к разъему блока установлен на кронштейн поддержки компрессора. Коричневый / красный «фаза», синий / черный «0» и заземление при условии стандартного подключения.
12. Найдите трубку для слива конденсата и подключите ее к работающей канализации.
13. Установите ручку гигростата в положение "осушение".

ВНИМАНИЕ!

Некоторые внутренние компоненты осушителя вращаются, а так же находятся под напряжением. Все работы с осушителем могут производить только квалифицированные специалисты. Отключайте оборудование от сети питания прежде чем разбирать корпус и проводить обслуживание.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД.

- A. Содержите входное / выходное отверстия в чистоте.
- B. Протирать мягкой тканью.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ:

ОСУШИТЕЛЬ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ:

1. Проверьте подключение.
2. Проверьте и замените предохранитель.
3. Проверьте, нет ли препятствий на входе и выходе
4. Если по истечению 1 часа осушитель не заработал, свяжитесь со службой сервиса.

РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ВЕНТИЛЯТОР

5. Убедитесь в отсутствии препятствий на входе и на выходе воздуха, если через 30 минут осушитель не заработал, свяжитесь со службой сервиса.

ПОДТЕКАНИЕ ВОДЫ ИЗ КОРПУСА

6. Проверьте соединение сливного шланга. Проверьте осушитель на наличие повреждений.
7. Убедитесь с помощью уровня, что осушитель установлен ровно по вертикали и по горизонтали. Список пользователей проверка должна быть проведена до начала вызова службы. Не вскрывайте корпус осушителя и не производите никаких изменений. Не меняйте параметры и настройки.

Если Вы в чем-то сомневаетесь, или Вам требуется консультация, свяжитесь со службой сервиса информация о контактах на сайте www.dryfast.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ HUMDISTAT (если имеется)

Машина не работает.

8. Поверните ручку humdistat по часовой стрелке до упора.
9. Убедитесь в отсутствии препятствий на входе и на выходе воздуха, если через 30 минут осушитель не заработал, свяжитесь со службой сервиса.

ГАРАНТИЯ

- Гарантия изготовителя на все части осушителя один год с момента продажи.
- Гарантия не распространяется на неисправности, связанные каким-либо конструктивным изменением оборудования, нарушением правил эксплуатации, подачи не соответствующего спецификации питания.
- Для гарантийного обслуживания необходимо предъявить документ на приобретение.