



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

AIROZON 5000.



1. Заметки.

Эта инструкция по эксплуатации предназначена для покупателей/пользователей. Для предупреждения повреждений аппарата, пользователей и окружающих, просим точно выполнять данные советы.

Все указания данной инструкции внимательно прочитать и иметь всегда под рукой. Используйте данный аппарат в соответствии с инструкцией. **ВНИМАНИЕ:** не допускайте к управлению аппаратом необученного персонала. Сбои и ремонт могут выполнять только специально обученный персонал. В противном случае гарантия на аппарат не распространяется.

Гарантия завода изготовителя 12 месяцев с момента продажи. Повреждения, возникшие вследствие неправильного обращения, прекращает действие гарантии.

При заявке на гарантийный ремонт предоставляется серийный номер. Акт приёма передачи является гарантийным обязательством.

Изменения технической части и формы возможны только производителем, технические разработки защищены.

Все указания настоящей инструкции внимательно прочитать и всегда иметь под рукой.

2. Описание.

Аирозон 5000 – аппарат по выработке озона и используется для очистки воздуха. Аппарат разработан не для других целей и применений. Озон вреден для людей, животных и растений. Используйте Аирозон 5000 только в закрытых помещениях без присутствия людей, животных и растений.

3. Установка.

При установке аппарата необходимо обратить внимание, чтобы входное и выходное отверстие воздуха не были закрыты или засорены. Для более долгого использования аппарата и меньшего технического обслуживания электродов, необходимо следить за чистотой входного воздушного фильтра и вовремя его чистить. В случае его порыва, необходим фильтр - заменить.

ВНИМАНИЕ: все работы по обслуживанию аппарата могут производить только обученный персонал.

Электропитание 220v/50Hz.

4. Подключение.

Для безопасности аппарат должен быть запитан с заземлением.

Для оптимального распределения озона в помещении оно должно быть полностью закрыто. Установите аппарат в центре помещения.

Включение.


1. Убедитесь, что корпус аппарата закрыт. Вскрытие корпуса разрешается только специально обученному персоналу.
2. Включите аппарат в розетку.
3. Поверните регулятор времени (A5) с права на лево для установки времени работы аппарата. Вы можете так же при помощи маленьких регуляторных кнопок A6 и A7 изменить время работы с минут на часы.
4. Аппарат включать при помощи выключателя (A2). После включения загорается индикаторная лампа (зелёная).
5. После включения аппарата вы должны сразу покинуть помещение! Произведите следующие приготовления перед началом работы аппарата: Помещение должно быть полностью закрыто, для предотвращения выхода Озона в другие помещения. Это может привести к серьёзным повреждениям на теле. Повесьте предупреждающие таблички – что в этом помещении производится очистка, и вход не разрешен. После включения у вас есть 75 секунд для выхода из помещения.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ.


Отключить выработку озона.

Нажмите красную кнопку выключателя (A2) для выключения аппарата.

Если вы установили время работы аппарата, то он выключится автоматически по истечению запрограммированного времени.



ЧАСТИ АППАРАТА



- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1.ручка. | 9.часовой счётчик. |
| 2.верхняя крышка. | 10.нижний корпус. |
| 3.крышка воздушного фильтра. | 11.трансформатор. |
| 4.воздушный фильтр. | 12.предохранительный выключатель. |
| 5.метр давления воздуха. | 13.подсоединение питания |
| 6.лампа. | 14.вентилятор |
| 7.выключатель. | 15.держатель электродов. |
| 8.часовой выключатель | 16.электроды |
| | 17.датчик безопасности |

5. Сервис и обслуживание.

Очистка и периодическое обслуживание.

Аппарат может обслуживаться и открываться только специально обученным персоналом. Перед обслуживанием или снятием крышки аппарат необходимо выключить и вынуть штекер из розетки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При работе аппарата нельзя его открывать. Аппарат работает под высоким напряжением!

ВНИМАНИЕ: Внутри аппарата находятся компоненты, которые после выключения могут иметь напряжение до 380 V. Поэтому открывать корпус может только обученный персонал.

Запрещено, предохранители подсоединять напрямую или производить другие изменения! Электромагнитные влияния от других аппаратов могут негативно повлиять на работу.

Чистка (обслуживание) аппарата должна производиться человеком, за ним ухаживающим. Постоянно следите за чистотой фильтра (выбивать, пылесосить) в случае порыва – заменить. Электроды в случае необходимости чистить, (например) воздухом под давлением, в случае сильного загрязнения протереть с чистящими средствами.

Для корректной работы и безопасности период для обслуживания лежит между 1000 до 5000 рабочих часов (около 3 месяцев непрерывной работы).

ВАЖНО: Чистые электроды и фильтры залог оптимальной работы аппарата. Обслуживайте аппарат обученным персоналом.

В случае если не работает генератор, сделайте следующее:

Проконтролируйте напряжение.

Проконтролируйте предохранители и если необходимо замените их.


Проконтролируйте установку времени на часовом счётчике.

Важно: чистые электроды и фильтры залог оптимальной работы аппарата.

Только специально обученный персонал может открывать аппарат после его выключение. Внимание! Высокое напряжение!

6. Разное.

Электрическая схема.



Технические данные.

Принцип работы	диэлектрические пластины
Для помещений до	340 м ³
Рабочая температура	0 - 40 °С
Подключение к напряжению	230 V / 50 Hz
Таймер	стандартный
Часовой счётчик	стандартный
Производительность озона	5.000 мг/ч
Размеры Д x Ш x В	460 x 631 x 320 мм
Вес	7 кг
Уровень шума	58 dBA / 3 м.
Использование в жилых помеще нет	